




Inkfinder for/für Brother



DCP-110C/115C	ersetzt/replaces	B5 ■	B5D ■■	B6 ■	B7 ■	B8 ■		B5V ■■■■
		LC-900Bk	LC-900Bk	LC-900C	LC-900M	LC-900Y		LC-900Bk/C/M/Y
DCP-120C	ersetzt/replaces	B5 ■	B5D ■■					
		LC-900Bk	LC-900Bk					
DCP-130C	ersetzt/replaces	B9 ■	B9D ■■	B10 ■	B11 ■	B12 ■		B9V ■■■■
		LC-1000Bk	LC-1000Bk	LC-1000C	LC-1000M	LC-1000Y		LC-1000Bk/C/M/Y
DCP-135C	ersetzt/replaces	B13 ■	B13D ■■	B14 ■	B15 ■	B16 ■		B13V ■■■■
		LC-970Bk	LC-970Bk	LC-970C	LC-970M	LC-970Y		LC-970Bk/C/M/Y
DCP-150C/DCP-157C	ersetzt/replaces	B13 ■	B13D ■■	B14 ■	B15 ■	B16 ■		B13V ■■■■
		LC-970Bk	LC-970Bk	LC-970C	LC-970M	LC-970Y		LC-970Bk/C/M/Y
DCP-310CN	ersetzt/replaces	B5 ■	B5D ■■	B6 ■	B7 ■	B8 ■		B5V ■■■■
		LC-900Bk	LC-900BK	LC-900C	LC-900M	LC-900Y		LC-900Bk/C/M/Y
DCP-315CN	ersetzt/replaces	B5 ■	B5D ■■					
		LC-900Bk	LC-900BK					
DCP-330C/350C/357C	ersetzt/replaces	B9 ■	B9D ■■	B10 ■	B11 ■	B12 ■		B9V ■■■■
		LC-1000Bk	LC-1000Bk	LC-1000C	LC-1000M	LC-1000Y		LC-1000Bk/C/M/Y
DCP-540CN/560CN	ersetzt/replaces	B9 ■	B9D ■■	B10 ■	B11 ■	B12 ■		B9V ■■■■
		LC-1000Bk	LC-1000Bk	LC-1000C	LC-1000M	LC-1000Y		LC-1000Bk/C/M/Y
DCP-750CW/770CW	ersetzt/replaces	B9 ■	B9D ■■	B10 ■	B11 ■	B12 ■		B9V ■■■■
		LC-1000Bk	LC-1000Bk	LC-1000C	LC-1000M	LC-1000Y		LC-1000Bk/C/M/Y
Fax-1355/Fax-1360	ersetzt/replaces	B9 ■	B9D ■■					
		LC-1000Bk	LC-1000Bk					
Fax-1460/Fax-1560	ersetzt/replaces	B9 ■	B9D ■■					
		LC-1000Bk	LC-1000Bk					
Fax-1835C/1840C/1940CN/2440C	ersetzt/replaces	B5 ■	B5D ■■	B6 ■	B7 ■	B8 ■		B5V ■■■■
		LC-900Bk	LC-900Bk	LC-900C	LC-900M	LC-900Y		LC-900Bk/C/M/Y
MFC-210	ersetzt/replaces	B5 ■	B5D ■■	B6 ■	B7 ■	B8 ■		B5V ■■■■
		LC-900Bk	LC-900Bk	LC-900C	LC-900M	LC-900Y		LC-900Bk/C/M/Y
MFC-215CN	ersetzt/replaces	B5 ■	B5D ■■					
		LC-900Bk	LC-900Bk					
MFC-235C	ersetzt/replaces	B13 ■	B13D ■■	B14 ■	B15 ■	B16 ■		B13V ■■■■
		LC-970Bk	LC-970Bk	LC-970C	LC-970M	LC-970Y		LC-970Bk/C/M/Y
MFC-240C	ersetzt/replaces	B9 ■	B9D ■■	B10 ■	B11 ■	B12 ■		B9V ■■■■
		LC-1000Bk	LC-1000Bk	LC-1000C	LC-1000M	LC-1000Y		LC-1000Bk/C/M/Y
MFC-260C	ersetzt/replaces	B13 ■	B13D ■■	B14 ■	B15 ■	B16 ■		B13V ■■■■
		LC-970Bk	LC-970Bk	LC-970C	LC-970M	LC-970Y		LC-970Bk/C/M/Y
MFC-410CN	ersetzt/replaces	B5 ■	B5D ■■	B6 ■	B7 ■	B8 ■		B5V ■■■■
		LC-900Bk	LC-900Bk	LC-900C	LC-900M	LC-900Y		LC-900Bk/C/M/Y
MFC-420CN	ersetzt/replaces	B5 ■	B5D ■■					
		LC-900Bk	LC-900Bk					
MFC-440CN/MFC-465CN	ersetzt/replaces	B9 ■	B9D ■■	B10 ■	B11 ■	B12 ■		B9V ■■■■
		LC-1000Bk	LC-1000Bk	LC-1000C	LC-1000M	LC-1000Y		LC-1000Bk/C/M/Y
MFC-620CN	ersetzt/replaces	B5 ■	B5D ■■	B6 ■	B7 ■	B8 ■		B5V ■■■■
		LC-900Bk	LC-900Bk	LC-900C	LC-900M	LC-900Y		LC-900Bk/C/M/Y
MFC-660CN/MFC-680CN	ersetzt/replaces	B9 ■	B9D ■■	B10 ■	B11 ■	B12 ■		B9V ■■■■
		LC-1000Bk	LC-1000Bk	LC-1000C	LC-1000M	LC-1000Y		LC-1000Bk/C/M/Y
MFC-845CW/MFC-885CW	ersetzt/replaces	B9 ■	B9D ■■	B10 ■	B11 ■	B12 ■		B9V ■■■■
		LC-1000Bk	LC-1000Bk	LC-1000C	LC-1000M	LC-1000Y		LC-1000Bk/C/M/Y
MFC-3240C/3340CN	ersetzt/replaces	B5 ■	B5D ■■	B6 ■	B7 ■	B8 ■		B5V ■■■■
		LC-900Bk	LC-900Bk	LC-900C	LC-900M	LC-900Y		LC-900Bk/C/M/Y
MFC-3360C	ersetzt/replaces	B9 ■	B9D ■■	B10 ■	B11 ■	B12 ■		B9V ■■■■
		LC-1000Bk	LC-1000Bk	LC-1000C	LC-1000M	LC-1000Y		LC-1000Bk/C/M/Y

■ = Doppelpack/Doublepack = 2 Stück/pieces





KMP
know how in modern printing



Anzeige 11/2009
Fertigungsprozess für
Brother DCP-357C

Inkfinder for/für Brother



MFC-5440CN

ersetzt/replaces

B5 ■

B5D ■■

B6 ■

B7 ■

B8 ■

B5V ■■■■

LC-900Bk

LC-900Bk

LC-900C

LC-900M

LC-900Y

LC-900Bk/C/M/Y

MFC-5460CN

ersetzt/replaces

B9 ■

B9D ■■

B10 ■

B11 ■

B12 ■

B9V ■■■■

LC-1000Bk

LC-1000BK

LC-1000C

LC-1000M

LC-1000Y

LC-1000Bk/C/M/Y

MFC-5840CN

ersetzt/replaces

B5 ■

B5D ■■

B6 ■

B7 ■

B8 ■

B5V ■■■■

LC-900Bk

LC-900Bk

LC-900C

LC-900M

LC-900Y

LC-900Bk/C/M/Y

MFC-5860CN

ersetzt/replaces

B9 ■

B9D ■■

B10 ■

B11 ■

B12 ■

B9V ■■■■

LC-1000Bk

LC-1000Bk

LC-1000C

LC-1000M

LC-1000Y

LC-1000Bk/C/M/Y

für BROTHER

für CANON

für EPSON

für HP

für LEXMARK

für OLIVETTI/
PHILIPS/
SAMSUNG

■■ = Doppelpack/Doublepack = 2 Stück/pieces



KMP
know how in modern printing



Inkfinder for/für Canon

Ink made in Germany

für BROTHER

für CANON

für EPSON

für HP

für LEXMARK

für OLIVETTI/ PHILIPS/ SAMSUNG

		C5	C5D	C6	C7	C8	C9	C10	C11		C5V
Multipass C100	ersetzt/replaces	BCI-3eBk	BCI-3eBk	BCI-3eC	BCI-3eM	BCI-3eY	BCI-3ePBK	BCI-3ePC	BCI-3ePM		BCI-3eBk/C/MY
Multipass F30/F50	ersetzt/replaces	C5	C5D	C6	C7	C8					C5V
PIXMA iP1000	ersetzt/replaces	C21	C22								C21V
PIXMA iP1200/iP1300	ersetzt/replaces	PG-40	CL-41								
PIXMA iP1500	ersetzt/replaces	C21	C22								C21V
PIXMA iP1600/1700	ersetzt/replaces	PG-40	CL-41								
PIXMA iP1800/1900	ersetzt/replaces	C57	C58	C61	C62						
PIXMA iP2000	ersetzt/replaces	C21	C22	C57	C58						C21V
PIXMA iP2200	ersetzt/replaces	PG-40	CL-41	PG-50	CL-51	PG-37	CL-38				
PIXMA iP2500	ersetzt/replaces	C57	C58	C61	C62						
PIXMA iP3000	ersetzt/replaces	C5	C5D	C16	C17	C18					
PIXMA iP3300/3500	ersetzt/replaces	C66	C66D	C67	C68	C69					C67V
Ohne Chip - Sparfuchsversion	ersetzt/replaces	C53		C54	C55	C56					
PIXMA iP3600	ersetzt/replaces	C72	C72D	C73	C74	C75	C76				C74V
PIXMA iP4000/4000R	ersetzt/replaces	C5	C5D	C15	C15D	C16	C17	C18			C15V
PIXMA iP4200/iP4300/iP4500	ersetzt/replaces	C65	C66	C66D	C67	C68	C69				C67V
Ohne Chip - Sparfuchsversion	ersetzt/replaces	C52	C53		C54	C55	C56				C52V
PIXMA iP4600/X	ersetzt/replaces	C72	C72D	C73	C74	C75	C76				C74V
PIXMA iP5000	ersetzt/replaces	C5	C5D	C15	C15D	C16	C17	C18			C15V
PIXMA iP5200/iP5200R/iP5300	ersetzt/replaces	C65	C66	C66D	C67	C68	C69				C67V
Ohne Chip - Sparfuchsversion	ersetzt/replaces	C52	C53		C54	C55	C56				C52V
PIXMA iP6000D	ersetzt/replaces	C15	C15D	C16	C17	C18	C19	C20			
PIXMA iP6600D/iP6700D	ersetzt/replaces	C65		C67	C68	C69	C70	C71			C67V
Ohne Chip - Sparfuchsversion	ersetzt/replaces	C52	C53	C54	C55	C56	C63	C64			C52V
PIXMA iP8500	ersetzt/replaces	C15	C15D	C16	C17	C18	C19	C20	C44	C45	
PIXMA MP110/130	ersetzt/replaces	C21	C22								C21V

■ = Doppelpack/Doublepack = 2 Stück/pieces



KMP
know how in modern printing



Schwarzpatrone für Canon Pixma MX700
Ausgabe: 11/2009



Im Test: 19 Tintenpatronensets
test 2/2005
www.test.de



KMP Druckertinte für Canon Pixma iP4600
11/2009



Tintenpatronen für den Canon IP4600
KMP Tintenpatrone
10/2009

Inkfinder for/für Canon

Ink made in Germany

S4500	ersetzt/replaces	C5 ■	C5D ■■	C6 ■	C7 ■	C8 ■	C9 ■	C10 ■	C11 ■				C5V ■■
		BCI-3eBk	BCI-3eBk	BCI-3eC	BCI-3eM	BCI-3eY	BCI-3ePBk	BCI-3ePC	BCI-3ePM				BCI-3eBk/C/M/Y
S6300	ersetzt/replaces	C5 ■	C5D ■■	C6 ■	C7 ■	C8 ■							C5V ■■
		BCI-3eBk	BCI-3eBk	BCI-3eC	BCI-3eM	BCI-3eY							BCI-3eBk/C/M/Y
S9000	ersetzt/replaces	C15 ■	C15D ■■	C16 ■	C17 ■	C18 ■	C19 ■	C20 ■					
		BCI-6Bk	BCI-6Bk	BCI-6C	BCI-6M	BCI-6Y	BCI-6PC	BCI-6PM					
SmartBase MP360/MP360S	ersetzt/replaces	C21 ■	C22 ■										C21V ■■
		BCI-24Bk	BCI-24C										BCI-24Bk/C
SmartBase MP370/MP390	ersetzt/replaces	C21 ■	C22 ■										C21V ■■
		BCI-24Bk	BCI-24C										BCI-24Bk/C
SmartBase MPC190/MPC200 Photo	ersetzt/replaces	C21 ■	C22 ■										C21V ■■
		BCI-24Bk	BCI-24C										BCI-24Bk/C
SmartBase MPC400/MPC600F	ersetzt/replaces	C5 ■	C5D ■■	C6 ■	C7 ■	C8 ■							C5V ■■
		BCI-3eBk	BCI-3eBk	BCI-3eC	BCI-3eM	BCI-3eY							BCI-3eBk/C/M/Y
SmartBase MP700 Photo/730 Photo	ersetzt/replaces	C5 ■	C5D ■■	C6 ■	C7 ■	C8 ■							C5V ■■
		BCI-3eBk	BCI-3eBk	BCI-3eC	BCI-3eM	BCI-3eY							BCI-3eBk/C/M/Y

für BROTHER

für CANON

für EPSON

für HP

für LEXMARK

für OLIVETTI/PHILIPS/SAMSUNG

■■ = Doppelpack/Doublepack = 2 Stück/pieces



KMP
know how in modern printing



Inkfinder for/für Epson

Ink made in Germany

für BROTHER

für CANON

für EPSON

für HP

für LEXMARK

für OLIVETTI/PHILIPS/AMSUNG

Stylus DX4000/4050 ersetzt/replaces	E107 ■	E107D ■■	E108 ■	E109 ■	E110 ■				E107V ■■■■
	T071140	T071140	T071240	T071340	T071440				T071140/240/340/440
Stylus DX4200 ersetzt/replaces	E97 ■	E97D ■■	E98 ■	E99 ■	E100 ■				E97V ■■■■
	T061140	T061140	T061240	T061340	T061440				T061140/240/340/440
Stylus DX4400/4450 ersetzt/replaces	E107 ■	E107D ■■	E108 ■	E109 ■	E110 ■				E107V ■■■■
	T071140	T071140	T071240	T071340	T071440				T071140/240/340/440
Stylus DX4800/4850 ersetzt/replaces	E97 ■	E97D ■■	E98 ■	E99 ■	E100 ■				E97V ■■■■
	T061140	T061140	T061240	T061340	T061440				T061140/240/340/440
Stylus DX5000/5050/6000/6050 ersetzt/replaces	E107 ■	E107D ■■	E108 ■	E109 ■	E110 ■				E107V ■■■■
	T071140	T071140	T071240	T071340	T071440				T071140/240/340/440
Stylus DX7000F/7400/7450 ersetzt/replaces	E107 ■	E107D ■■	E108 ■	E109 ■	E110 ■				E107V ■■■■
	T071140	T071140	T071240	T071340	T071440				T071140/240/340/440
Stylus DX8400/8450/9400F ersetzt/replaces	E107 ■	E107D ■■	E108 ■	E109 ■	E110 ■				E107V ■■■■
	T071140	T071140	T071240	T071340	T071440				T071140/240/340/440
Stylus Office BX300F ersetzt/replaces	E107 ■	E107D ■■	E108 ■	E109 ■	E110 ■				E107V ■■■■
	T071140	T071140	T071240	T071340	T071440				T071140/240/340/440
Low-Capacity-Version ersetzt/replaces	E117 ■	E118 ■	E119 ■	E120 ■					
	T089140	T089240	T089340	T089440					
Stylus Office BX600FW ersetzt/replaces	E107 ■	E107D ■■	E108 ■	E109 ■	E110 ■				E107V ■■■■
	T071140	T071140	T071240	T071340	T071440				T071140/240/340/440
Stylus Photo ersetzt/replaces	E18 ■	E28 ■							
	T050140	T053040							
Stylus Photo 700/750 ersetzt/replaces	E18 ■	E28 ■							
	T050140	T053040							
Stylus Photo 790 ersetzt/replaces	E31 ■	E32 ■							
	T007401	T008401							
Stylus Photo 810 ersetzt/replaces	E29 ■	E30 ■							
	T026401	T027401							
Stylus Photo 830/830U ersetzt/replaces	E29 ■	E30 ■							
	T026401	T027401							
Stylus Photo 870/875 DC ersetzt/replaces	E31 ■	E32 ■							
	T007401	T008401							
Stylus Photo 890/895 ersetzt/replaces	E31 ■	E32 ■							
	T007401	T008401							
Stylus Photo 900 ersetzt/replaces	E31 ■	E34 ■							
	T007401	T009401							
Stylus Photo 915 ersetzt/replaces	E31 ■	E32 ■							
	T007401	T008401							
Stylus Photo 925/935 ersetzt/replaces	E29 ■	E30 ■							
	T026401	T027401							
Stylus Photo 1200 ersetzt/replaces	E18 ■	E33 ■							
	T050140	T001011							
Stylus Photo 1270/1290/1290S ersetzt/replaces	E31 ■	E34 ■							
	T007401	T009401							
Stylus Photo EX ersetzt/replaces	E18 ■	E28 ■							
	T050140	T053040							
Stylus Photo R200/R220 ersetzt/replaces	E75 ■	E76 ■	E77 ■	E78 ■	E79 ■	E80 ■			
	T048140	T048240	T048340	T048440	T048540	T048640			
Stylus Photo R265/R285 ersetzt/replaces	E111 ■	E112 ■	E113 ■	E114 ■	E115 ■	E116 ■			E111V ■■■■
	T080140	T080240	T080340	T080440	T080540	T080640			T080140/240/340/440/540/640
Stylus Photo R300/R300M/R340 ersetzt/replaces	E75 ■	E76 ■	E77 ■	E78 ■	E79 ■	E80 ■			
	T048140	T048240	T048340	T048440	T048540	T048640			

■■ = Doppelpack/Doublepack = 2 Stück/pieces





Inkfinder for/für Epson



Stylus Photo R360 ersetzt/replaces	E111 ■ T080140	E112 ■ T080240	E113 ■ T080340	E114 ■ T080440	E115 ■ T080540	E116 ■ T080640			E111V ■ T080140/240/340/ 440/540/640
Stylus Photo R800 ersetzt/replaces	E81 ■ T054140	E82 ■ T054840	E83 ■ T054240	E84 ■ T054340	E85 ■ T054440	E86 ■ T054940	E87 ■ T054740	E88 ■ T054040	
Stylus Photo RX240/RX245/RX420 ersetzt/replaces	E89 ■ T055140	E90 ■ T055240	E91 ■ T055340	E92 ■ T055440					
Stylus Photo RX425 ersetzt/replaces	E89 ■ T055140	E90 ■ T055240	E91 ■ T055340	E92 ■ T055440					
Stylus Photo RX500 ersetzt/replaces	E75 ■ T048140	E76 ■ T048240	E77 ■ T048340	E78 ■ T048440	E79 ■ T048540	E80 ■ T048640			
Stylus Photo RX520 ersetzt/replaces	E89 ■ T055140	E90 ■ T055240	E91 ■ T055340	E92 ■ T055440					
Stylus Photo RX560/RX585 ersetzt/replaces	E111 ■ T080140	E112 ■ T080240	E113 ■ T080340	E114 ■ T080440	E115 ■ T080540	E116 ■ T080640			E111V ■ T080140/240/340/ 440/540/640
Stylus Photo RX600/RX640 ersetzt/replaces	E75 ■ T048140	E76 ■ T048240	E77 ■ T048340	E78 ■ T048440	E79 ■ T048540	E80 ■ T048640			
Stylus Photo RX685 ersetzt/replaces	E111 ■ T080140	E112 ■ T080240	E113 ■ T080340	E114 ■ T080440	E115 ■ T080540	E116 ■ T080640			E111V ■ T080140/240/340/ 440/540/640
Stylus Photo PX-700W ersetzt/replaces	E111 ■ T080140	E112 ■ T080240	E113 ■ T080340	E114 ■ T080440	E115 ■ T080540	E116 ■ T080640			E111V ■ T080140/240/340/ 440/540/640
Stylus Photo PX-800FW ersetzt/replaces	E111 ■ T080140	E112 ■ T080240	E113 ■ T080340	E114 ■ T080440	E115 ■ T080540	E116 ■ T080640			E111V ■ T080140/240/340/ 440/540/640
Stylus Scan 2000/2500 ersetzt/replaces	E19 ■ T052040	E20 ■ T051140							
Stylus S20 ersetzt/replaces	E107 ■ T071140	E107D ■ T071140	E108 ■ T071240	E109 ■ T071340	E110 ■ T071440				E107V ■ T071140/240/340/440
Low-Capacity-Version ersetzt/replaces	E117 ■ T089140	E118 ■ T089240	E119 ■ T089340	E120 ■ T089440					
Stylus SX100/SX105 ersetzt/replaces	E107 ■ T071140	E107D ■ T071140	E108 ■ T071240	E109 ■ T071340	E110 ■ T071440				E107V ■ T071140/240/340/440
Low-Capacity-Version ersetzt/replaces	E117 ■ T089140	E118 ■ T089240	E119 ■ T089340	E120 ■ T089440					
Stylus SX200 ersetzt/replaces	E107 ■ T071140	E107D ■ T071140	E108 ■ T071240	E109 ■ T071340	E110 ■ T071440				E107V ■ T071140/240/340/440
Low-Capacity-Version ersetzt/replaces	E117 ■ T089140	E118 ■ T089240	E119 ■ T089340	E120 ■ T089440					
Stylus SX205 ersetzt/replaces	E107 ■ T071140	E107D ■ T071140	E108 ■ T071240	E109 ■ T071340	E110 ■ T071440				E107V ■ T071140/240/340/440
Stylus SX400 ersetzt/replaces	E107 ■ T071140	E107D ■ T071140	E108 ■ T071240	E109 ■ T071340	E110 ■ T071440				E107V ■ T071140/240/340/440
Low-Capacity-Version ersetzt/replaces	E117 ■ T089140	E118 ■ T089240	E119 ■ T089340	E120 ■ T089440					
Stylus SX405 ersetzt/replaces	E107 ■ T071140	E107D ■ T071140	E108 ■ T071240	E109 ■ T071340	E110 ■ T071440				E107V ■ T071140/240/340/440
Stylus SX600FW ersetzt/replaces	E107 ■ T071140	E107D ■ T071140	E108 ■ T071240	E109 ■ T071340	E110 ■ T071440				E107V ■ T071140/240/340/440

■ = Doppelpack/Doublepack = 2 Stück/pieces



KMP®

know how in modern printing



Inkfinder for/für HP



Ink made in Germany

Business Inkjet 1100/2200/2230/2250/2280/2300/2600 ersetzt/replaces

H19 ■ H20 ■ H21 ■ H22 ■
C4844AE / HP10 C4836AE / HP11 C4837AE / HP11 C4838AE / HP11

Business Inkjet 3000 ersetzt/replaces

H19 ■
C4844AE / HP10

Color Inkjet CP 1700 ersetzt/replaces

H19 ■ H20 ■ H21 ■ H22 ■
C4844AE / HP10 C4836AE / HP11 C4837AE / HP11 C4838AE / HP11

Designjet 10PS/20PS/50PS ersetzt/replaces

H20 ■ H21 ■ H22 ■
C4836AE / HP11 C4837AE / HP11 C4838AE / HP11

Designjet 100/120PS/PSN/500/800 Series ersetzt/replaces

H19 ■ H20 ■ H21 ■ H22 ■
C4844AE / HP10 C4836AE / HP11 C4837AE / HP11 C4838AE / HP11

Deskjet 310/320/340 ersetzt/replaces

H3 ■
51625A / HP 25

Deskjet 350C/CBi ersetzt/replaces

H1 ■ H5 ■
C6628A / HP 19 51649A / HP 49

Deskjet 400/400L/420C ersetzt/replaces

H2 ■ H3 ■
51626A / HP 26 51625A / HP 25

Deskjet 450Ci/CBi ersetzt/replaces

H11 ■ H11D ■ H12 ■ H12D ■ H16 ■
C6656AE / HP56 C6656AE / HP56 C6657AE / HP57 C6657AE / HP57 C6658AE / HP 58

Deskjet 460c/cb ersetzt/replaces

H24 ■ H26 ■ H27 ■ H27D ■ H28 ■
C8765E / HP338 C8766E / HP343 C9363E / HP344 C9363E / HP344 C9369E / HP348

Deskjet 500/510/520 ersetzt/replaces

H2 ■
51626A / HP 26

Deskjet 540/550C/560C ersetzt/replaces

H2 ■ H3 ■
51626A / HP 26 51625A / HP 25

Deskjet 600 ersetzt/replaces

H4 ■ H5 ■
51629A / HP 29 51649A / HP 49

Deskjet 610C/615C/630C/632C/640C/642C/648C/656C ersetzt/replaces

H6 ■ H5 ■
C6614D / HP 20 51649A / HP 49

Deskjet 660C/670C/672C/680C/682C ersetzt/replaces

H4 ■ H5 ■
51629A / HP 29 51649A / HP 49

Deskjet 690C/692C/693C/694C/695C/697C ersetzt/replaces

H4 ■ H5 ■
51629A / HP 29 51649A / HP 49

Deskjet 710C/712C/720C/722C ersetzt/replaces

H7 ■ H7D ■ H8 ■
51645AE / HP45 51645AE / HP45 C1823A / HP23

Deskjet 810C/812C ersetzt/replaces

H9 ■ H8 ■
C6615D / HP15 C1823A / HP23

Deskjet 815C ersetzt/replaces

H7 ■ H7D ■ H8 ■
51645AE / HP45 51645AE / HP45 C1823A / HP23

Deskjet 816C ersetzt/replaces

H9 ■
C6615D / HP15

Deskjet 820Cxi ersetzt/replaces

H7 ■ H7D ■
51645AE / HP45 51645AE / HP45

Deskjet 825C ersetzt/replaces

H9 ■
C6615D / HP15

Deskjet 830C/832C ersetzt/replaces

H7 ■ H7D ■ H8 ■
51645AE / HP45 51645AE / HP45 C1823A / HP23

Deskjet 840C/842C/843C/845C ersetzt/replaces

H9 ■
C6615D / HP15

Deskjet 850C/870Cxi ersetzt/replaces

H7 ■ H7D ■
51645AE / HP45 51645AE / HP45

Deskjet 880C/882C/890C/895Cxi ersetzt/replaces

H7 ■ H7D ■ H8 ■
51645AE / HP45 51645AE / HP45 C1823A / HP23

■ ■ = Doppelpack/Doublepack = 2 Stück/pieces

■ ■ ■ = Doppelpack/Doublepack = 2 Stück/pieces

für BROTHER

für CANON

für EPSON

für HP

für LEXMARK

für OLIVETTI/PHILIPS/SAMSUNG



Inkfinder for/für HP



Deskjet 916C/920C ersetzt/replaces	H9 ■	H10 ■■■					
	C6615D / HP15	C6578A / HP78					
Deskjet 930C/CM/932C/935C ersetzt/replaces	H7 ■	H7D ■■■	H10 ■■■				
	51645AE / HP45	51645AE / HP45	C6578A / HP78				
Deskjet 940C ersetzt/replaces	H9 ■	H10 ■■■					
	C6615D / HP15	C6578A / HP78					
Deskjet 950C/952C/959C ersetzt/replaces	H7 ■	H7D ■■■	H10 ■■■				
	51645AE / HP45	51645AE / HP45	C6578A / HP78				
Deskjet 960C/970Cxi/980Cxi ersetzt/replaces	H7 ■	H7D ■■■	H10 ■■■				
	51645AE / HP45	51645AE / HP45	C6578A / HP78				
Deskjet 990CM Series/990Cxi/995C ersetzt/replaces	H7 ■	H7D ■■■	H10 ■■■				
	51645AE / HP45	51645AE / HP45	C6578A / HP78				
Deskjet 1100C ersetzt/replaces	H7 ■	H7D ■■■					
	51645AE / HP45	51645AE / HP45					
Deskjet 1120C/1125C ersetzt/replaces	H7 ■	H7D ■■■	H8 ■■■				
	51645AE / HP45	51645AE / HP45	C1823A / HP23				
Deskjet 1220C/PS ersetzt/replaces	H7 ■	H7D ■■■	H10 ■■■				
	51645AE / HP45	51645AE / HP45	C6578A / HP78				
Deskjet 1600C/CM ersetzt/replaces	H7 ■	H7D ■■■					
	51645AE / HP45	51645AE / HP45					
Deskjet 2000C/2500C ersetzt/replaces	H19 ■						
	C4844AE / HP10						
Deskjet 3320/3325/3420/3425 ersetzt/replaces	H13 ■	H14 ■■■					
	C8727AE / HP 27	C8728AE / HP 28					
Deskjet 3520/3550/3645 ersetzt/replaces	H13 ■	H14 ■■■					
	C8727AE / HP 27	C8728AE / HP 28					
Deskjet 3650 ersetzt/replaces	H13 ■	H14 ■■■	H16 ■■■				
	C8727AE / HP 27	C8728AE / HP 28	C6658AE / HP 58				
Deskjet 3745 ersetzt/replaces	H13 ■	H14 ■■■					
	C8727AE / HP 27	C8728AE / HP 28					
Deskjet 3816/3820 ersetzt/replaces	H9 ■	H10 ■■■					
	C6615D / HP15	C6578A / HP78					
Deskjet 3920/3940 ersetzt/replaces	H29 ■	H29D ■■■	H30 ■■■				
	C9351AE / HP21	C9351AE / HP21	C9352AE / HP22				
Deskjet 5150/5550/5650/5652 ersetzt/replaces	H11 ■	H11D ■■■	H12 ■■■	H12D ■■■	H16 ■■■		
	C6656AE / HP56	C6656AE / HP56	C6657AE / HP57	C6657AE / HP57	C6658AE / HP 58		
Deskjet 5740/5745 ersetzt/replaces	H24 ■	H25 ■	H25D ■■■	H26 ■■■	H27 ■■■	H27D ■■■	H28 ■■■
	C8765E / HP338	C8767E / HP339	C8767E / HP339	C8766E / HP343	C9363E / HP344	C9363E / HP344	C9369E / HP348
Deskjet 5850 ersetzt/replaces	H11 ■	H11D ■■■	H12 ■■■	H12D ■■■	H16 ■■■		
	C6656AE / HP56	C6656AE / HP56	C6657AE / HP57	C6657AE / HP57	C6658AE / HP 58		
Deskjet 5940 ersetzt/replaces	H25 ■	H25D ■■■	H26 ■■■	H27 ■■■	H27D ■■■	H28 ■■■	
	C8767E / HP339	C8767E / HP339	C8766E / HP343	C9363E / HP344	C9363E / HP344	C9369E / HP348	
Deskjet 6122/6127 ersetzt/replaces	H7 ■	H7D ■■■	H10 ■■■				
	51645AE / HP45	51645AE / HP45	C6578A / HP78				
Deskjet 6520/6540 ersetzt/replaces	H24 ■	H25 ■	H25D ■■■	H26 ■■■	H27 ■■■	H27D ■■■	H28 ■■■
	C8765E / HP338	C8767E / HP339	C8767E / HP339	C8766E / HP343	C9363E / HP344	C9363E / HP344	C9369E / HP348
Deskjet 6620/6840 ersetzt/replaces	H24 ■	H25 ■	H25D ■■■	H26 ■■■	H27 ■■■	H27D ■■■	H28 ■■■
	C8765E / HP338	C8767E / HP339	C8767E / HP339	C8766E / HP343	C9363E / HP344	C9363E / HP344	C9369E / HP348
Deskjet 6940/6980 ersetzt/replaces	H25 ■	H25D ■					
	C8767E / HP339	C8767E / HP339					
Deskjet 9300 ersetzt/replaces	H7 ■	H7D ■■■	H10 ■■■				
	51645AE / HP45	51645AE / HP45	C6578A / HP78				

■ = Doppelpack/Doublepack = 2 Stück/pieces

■■■ = Doppelpack/Doublepack = 2 Stück/pieces

für BROTHER

für CANON

für EPSON

für HP

für LEXMARK

für OLIVETTI/ PHILIPS/ SAMSUNG



KMP®

know how in modern printing



Inkfinder for/für HP



Ink made in Germany

für BROTHER

für CANON

für EPSON

für HP

für LEXMARK

für OLIVETTI/PHILIPS/SAMSUNG

Deskjet 9650/9670/9680 ersetzt/replaces	H11 ■	H11D ■■	H12 ■■	H12D ■■■	H16 ■■			
	C6656AE / HP56	C6656AE / HP56	C6657AE / HP57	C6657AE / HP57	C6658AE / HP 58			
Deskjet 9800/9800d ersetzt/replaces	H24 ■	H25 ■	H25D ■■	H26 ■■	H27 ■■	H27D ■■■	H28 ■■	
	C8765E / HP338	C8767E / HP339	C8767E / HP339	C8766E / HP343	C9363E / HP344	C9363E / HP344	C9369E / HP348	
Deskjet D1360/D1500/D2360/D2460 ersetzt/replaces	H29 ■	H29D ■■	H30 ■■					
	C9351AE / HP21	C9351AE / HP21	C9352AE / HP22					
Deskjet D2560 ersetzt/replaces	H44 ■	H45 ■■						
	CC641EE/HP300XL	CC644EE/HP300XL						
Deskjet D4260/D4360 ersetzt/replaces	H42 ■	H43 ■■						
	CB336EE/HP350XL	CB338EE/HP351XL						
Deskjet F380/F418 ersetzt/replaces	H29 ■	H29D ■■	H30 ■■					
	C9351AE / HP21	C9351AE / HP21	C9352AE / HP22					
Deskjet F4280 ersetzt/replaces	H44 ■	H45 ■■						
	CC641EE/HP300XL	CC644EE/HP300XL						
Deskwriter 310/320 ersetzt/replaces	H3 ■■							
	51625A / HP 25							
Deskwriter 500/510/520 ersetzt/replaces	H2 ■							
	51626A / HP 26							
Deskwriter 540/550C/560C ersetzt/replaces	H2 ■	H3 ■■						
	51626A / HP 26	51625A / HP 25						
Deskwriter 600/660C/670C ersetzt/replaces	H4 ■	H5 ■■						
	51629A / HP 29	51649A / HP 49						
Fax 200/300/310/900/950 ersetzt/replaces	H2 ■							
	51626A / HP 26							
Fax 925xi/1020 ersetzt/replaces	H6 ■							
	C6614D / HP 20							
Officejet 350/LX ersetzt/replaces	H2 ■							
	51626A / HP 26							
Officejet 500/520/570/580/590 ersetzt/replaces	H4 ■	H5 ■■						
	51629A / HP 29	51649A / HP 49						
Officejet 600/610/630/635 700/710/720/725 ersetzt/replaces	H4 ■	H5 ■■						
	51629A / HP 29	51649A / HP 49						
Officejet 4110/xi/v ersetzt/replaces	H11 ■	H11D ■■	H12 ■■	H12D ■■■	H14 ■■			
	C6656AE / HP56	C6656AE / HP56	C6657AE / HP57	C6657AE / HP57	C8728AE / HP 28			
Officejet 4200/4215/4255 ersetzt/replaces	H11 ■	H11D ■■	H12 ■■	H12D ■■■	H13 ■	H14 ■■	H16 ■■	
	C6656AE / HP56	C6656AE / HP56	C6657AE / HP57	C6657AE / HP57	C8727AE / HP 27	C8728AE / HP 28	C6658AE / HP 58	
Officejet 4315/4355 ersetzt/replaces	H29 ■	H29D ■■	H30 ■■					
	C9351AE / HP21	C9351AE / HP21	C9352AE / HP22					
Officejet 5100/5110 ersetzt/replaces	H9 ■	H10 ■■						
	C6615D / HP15	C6578A / HP78A						
Officejet 5510 ersetzt/replaces	H11 ■	H11D ■■	H12 ■■	H12D ■■■				
	C6656AE / HP56	C6656AE / HP56	C6657AE / HP57	C6657AE / HP57				
Officejet 5605/5610/5615 ersetzt/replaces	H30 ■■							
	C9352AE / HP22							
Officejet 6110 ersetzt/replaces	H11 ■	H11D ■■	H12 ■■	H12D ■■■	H16 ■■			
	C6656AE / HP56	C6656AE / HP56	C6657AE / HP57	C6657AE / HP57	C6658AE / HP 58			
Officejet 6205/6210/6215 ersetzt/replaces	H24 ■	H26 ■■	H27 ■■	H27D ■■■	H28 ■■			
	C8765E / HP338	C8766E / HP343	C9363E / HP344	C9363E / HP344	C9369E / HP348			
Officejet 6310 ersetzt/replaces	H25 ■	H25D ■■						
	C8767E / HP339	C8767E / HP339						
Officejet 6500 ersetzt/replaces	H44 ■	H45 ■■						
	CC641EE/HP300XL	CC644EE/HP300XL						

■ ■ = Doppelpack/Doublepack = 2 Stück/pieces

= Doppelpack/Doublepack = 2 Stück/pieces



Inkfinder for/für HP



Officejet 7210/7310/7410 ersetzt/replaces	H24 ■	H25 ■	H25D ■■	H26 ■■	H27 ■■	H27D ■■■	H28 ■■
Officejet 9100/9110/9120/9130 ersetzt/replaces	H19 ■	H20 ■■	H21 ■■	H22 ■■			
Officejet G55/G85/G95/K60/K80 ersetzt/replaces	H7 ■	H7D ■■	H10 ■■				
Officejet J4524/J4580/J4624/J4680 ersetzt/replaces	H46 ■	H47 ■■	H48 ■■				
Officejet J5730/J5780/J5785 ersetzt/replaces	H42 ■	H43 ■■					
Officejet J6410/J6424/J6450/J6480 ersetzt/replaces	H42 ■	H43 ■■					
Officejet Pro 1150C ersetzt/replaces	H7 ■	H7D ■■					
Officejet Pro 1170C/1175C ersetzt/replaces	H7 ■	H7D ■■	H8 ■■				
Officejet Pro Series K550 ersetzt/replaces	H31 ■	H32 ■■	H33 ■■	H34 ■■			
Officejet Pro K5400/K8600/L7480 ersetzt/replaces	H31 ■	H32 ■■	H33 ■■	H34 ■■			
Officejet R45/R65/T45/T65 ersetzt/replaces	H7 ■	H7D ■■	H8 ■■				
Officejet V30/V40/V40xi/V45 ersetzt/replaces	H9 ■	H10 ■■					
Photosmart 100/130/145/230/245 ersetzt/replaces	H12 ■■	H12D ■■■					
Photosmart 325/335/375/385/ 422/428/475 ersetzt/replaces	H26 ■■	H27 ■■	H27D ■■■				
Photosmart 1115/1215/1218/1315 ersetzt/replaces	H7 ■	H7D ■■	H10 ■■				
Photosmart 2575/2610/2710 ersetzt/replaces	H24 ■	H25 ■	H25D ■■	H26 ■■	H27 ■■	H27D ■■■	H28 ■■
Photosmart 3210/3310 ersetzt/replaces	H41* ■	H35* ■	H36* ■■	H37* ■■	H38* ■■	H39* ■■	H40* ■■
Photosmart 7260/7550/7760/7960 ersetzt/replaces	H11 ■	H11D ■■	H12 ■■	H12D ■■■	H16 ■■		
Photosmart 7850 ersetzt/replaces	H24 ■	H26 ■■	H28 ■■				
Photosmart 8050/8150 ersetzt/replaces	H24 ■	H25 ■	H25D ■■	H26 ■■	H27 ■■	H27D ■■■	H28 ■■
Photosmart 8250 ersetzt/replaces	H41* ■	H35* ■	H36* ■■	H37* ■■	H38* ■■	H39* ■■	H40* ■■
Photosmart 8450/8750 ersetzt/replaces	H24 ■	H25 ■	H25D ■■	H26 ■■	H27 ■■	H27D ■■■	H28 ■■
Photosmart C 4270/C4280 ersetzt/replaces	H42 ■	H43 ■■	H28 ■■				
Photosmart C 4340/C4380/C4390 ersetzt/replaces	H42 ■	H43 ■■	H28 ■■				
Photosmart C 4424/C4472/C4480/ C4485 ersetzt/replaces	H42 ■	H43 ■■	H28 ■■				
Photosmart C 4524/C4550/C4570/ C4580/C4585/C4599 ersetzt/replaces	H42 ■	H43 ■■	H28 ■■				

■ ■ = Doppelpack/Doublepack = 2 Stück/pieces ■ ■ ■ = Doppelpack/Doublepack = 2 Stück/pieces *nicht nach DIN-33871 gefertigt



KMP
know how in modern printing



Inkfinder for/für HP

Ink made in Germany

für BROTHER

für CANON

für EPSON

für HP

für LEXMARK

für OLIVETTI/ PHILIPS/ SAMSUNG



Photosmart C 5140/C5150/C5170 ersetzt/replaces	H41* ■ C8721EE / HP 363	H35* ■ C8719EE / HP363	H36* ■ C8771EE / HP363	H37* ■ C8772EE / HP363	H38* ■ C8773EE / HP363	H39* ■ C8774EE / HP363	H40* ■ C8775EE / HP363	H41V* ■■■ C8721EE/C8771EE/72EE/73EE / HP363
Photosmart C 5280 ersetzt/replaces	H42 ■ CB336EE/HP350XL	H43 ■ CB338EE/HP351XL						
Photosmart C 6170/C6180/C6280 ersetzt/replaces	H41* ■ C8721EE / HP 363	H35* ■ C8719EE / HP363	H36* ■ C8771EE / HP363	H37* ■ C8772EE / HP363	H38* ■ C8773EE / HP363	H39* ■ C8774EE / HP363	H40* ■ C8775EE / HP363	H41V* ■■■ C8721EE/C8771EE/72EE/73EE / HP363
Photosmart C 7180/7280 ersetzt/replaces	H41* ■ C8721EE / HP 363	H35* ■ C8719EE / HP363	H36* ■ C8771EE / HP363	H37* ■ C8772EE / HP363	H38* ■ C8773EE / HP363	H39* ■ C8774EE / HP363	H40* ■ C8775EE / HP363	H41V* ■■■ C8721EE/C8771EE/72EE/73EE / HP363
Photosmart C 8180 ersetzt/replaces	H41* ■ C8721EE / HP 363	H35* ■ C8719EE / HP363	H36* ■ C8771EE / HP363	H37* ■ C8772EE / HP363	H38* ■ C8773EE / HP363	H39* ■ C8774EE / HP363	H40* ■ C8775EE / HP363	H41V* ■■■ C8721EE/C8771EE/72EE/73EE / HP363
Photosmart D 5345/D5355 ersetzt/replaces	H42 ■ CB336EE/HP350XL	H43 ■ CB338EE/HP351XL	H28 ■ C9369E / HP348					
Photosmart D 5360/D5363 ersetzt/replaces	H42 ■ CB336EE/HP350XL	H43 ■ CB338EE/HP351XL	H28 ■ C9369E / HP348					
Photosmart D 6160/D6170/D6180 ersetzt/replaces	H41* ■ C8721EE / HP 363	H35* ■ C8719EE / HP363	H36* ■ C8771EE / HP363	H37* ■ C8772EE / HP363	H38* ■ C8773EE / HP363	H39* ■ C8774EE / HP363	H40* ■ C8775EE / HP363	H41V* ■■■ C8721EE/C8771EE/72EE/73EE / HP363
Photosmart D 7160/D7280/D7360/D7460 ersetzt/replaces	H41* ■ C8721EE / HP 363	H35* ■ C8719EE / HP363	H36* ■ C8771EE / HP363	H37* ■ C8772EE / HP363	H38* ■ C8773EE / HP363	H39* ■ C8774EE / HP363	H40* ■ C8775EE / HP363	H41V* ■■■ C8721EE/C8771EE/72EE/73EE / HP363
Photosmart P 1000/P 1100 ersetzt/replaces	H7 ■ 51645AE / HP 45	H7D ■■ 51645AE / HP 45	H10 ■ C6578A / HP 78					
Photosmart P 7150/7350 ersetzt/replaces	H11 ■ C6656AE / HP56	H11D ■■■ C6656AE / HP56	H12 ■ C6657AE / HP57	H12D ■■■ C6657AE / HP57	H16 ■ C6658AE / HP 58			
PSC 500 ersetzt/replaces	H9 ■ C6615D / HP15	H8 ■ C1823A / HP23						
PSC 700/720/750/950 ersetzt/replaces	H9 ■ C6615D / HP15	H10 ■ C6578A / HP 78						
PSC 1200 ersetzt/replaces	H11 ■ C6656AE / HP56	H11D ■■■ C6656AE / HP56	H12 ■ C6657AE / HP57	H12D ■■■ C6657AE / HP57	H14 ■ C8728AE / HP 28			
PSC 1215 ersetzt/replaces	H11 ■ C6656AE / HP56	H11D ■■■ C6656AE / HP56	H12 ■ C6657AE / HP57	H12D ■■■ C6657AE / HP57	H13 ■ C8727AE / HP 27	H14 ■ C8728AE / HP 28		
PSC 1315 ersetzt/replaces	H11 ■ C6656AE / HP56	H11D ■■■ C6656AE / HP56	H12 ■ C6657AE / HP57	H12D ■■■ C6657AE / HP57	H13 ■ C8727AE / HP 27	H14 ■ C8728AE / HP 28	H16 ■ C6658AE / HP 58	
PSC 1350 ersetzt/replaces	H11 ■ C6656AE / HP56	H11D ■■■ C6656AE / HP56	H12 ■ C6657AE / HP57	H12D ■■■ C6657AE / HP57	H16 ■ C6658AE / HP 58			
PSC 1402/1410/1415/1417 ersetzt/replaces	H29 ■ C9351AE / HP21	H29D ■■■ C9351AE / HP21	H30 ■ C9352AE / HP22					
PSC 1510/1600/1610 ersetzt/replaces	H24 ■ C8765E / HP338	H26 ■ C8766E / HP343	H27 ■ C9363E / HP344	H27D ■■■ C9363E / HP344	H28 ■ C9369E / HP348			
PSC 2110/2175/2210 ersetzt/replaces	H11 ■ C6656AE / HP56	H11D ■■■ C6656AE / HP56	H12 ■ C6657AE / HP57	H12D ■■■ C6657AE / HP57	H16 ■ C6658AE / HP 58			
PSC 2350/2355/2355p ersetzt/replaces	H24 ■ C8765E / HP338	H26 ■ C8766E / HP343	H27 ■ C9363E / HP344	H27D ■■■ C9363E / HP344	H28 ■ C9369E / HP348			
PSC 2410/2510 ersetzt/replaces	H11 ■ C6656AE / HP56	H11D ■■■ C6656AE / HP56	H12 ■ C6657AE / HP57	H12D ■■■ C6657AE / HP57	H16 ■ C6658AE / HP 58			
PSC 2575 ersetzt/replaces	H25 ■ C8767E / HP339	H25D ■■■ C8767E / HP339						

■ ■ = Doppelpack/Doublepack = 2 Stück/pieces ■■■ = Doppelpack/Doublepack = 2 Stück/pieces *nicht nach DIN-33871 gefertigt



Inkfinder for/für Lexmark



3200/5000/5700 Series ersetzt/replaces	L19 ■ 12A1970 / No. 70				
7000/7200 Series ersetzt/replaces	L19 ■ 12A1970 / No. 70				
Color Jet Printer 1000/1020/1100 ersetzt/replaces	L4 ■ 13400HC				
Color Jet Printer 2000/2030/2055 ersetzt/replaces	L4 ■ 13400HC				
Color Jet Printer 3000Serie ersetzt/replaces	L4 ■ 13400HC				
Color Jet Printer 3200 ersetzt/replaces	L3 ■ 12A1975 / No. 75	L11 ■ 12A1980E / No. 80			
Color Jet Printer 5000/5700/5770 ersetzt/replaces	L3 ■ 12A1975 / No. 75	L11 ■ 12A1980E / No. 80			
Color Jet Printer 7000/7200/7200V ersetzt/replaces	L3 ■ 12A1975 / No. 75	L11 ■ 12A1980E / No. 80			
Compaq Printers A900/1000 ersetzt/replaces	L19 ■ 12A1970 / No. 70				
Compaq Printers A1500/3000 ersetzt/replaces	L19 ■ 12A1970 / No. 70				
Compaq Printers A4000 ersetzt/replaces	L19 ■ 12A1970 / No. 70				
Compaq Printers C-3-1000 ersetzt/replaces	L19 ■ 12A1970 / No. 70				
Compaq Printers IJ300 ersetzt/replaces	L19 ■ 12A1970 / No. 70				
Compaq Printers IJ650 Series ersetzt/replaces	L2 ■ 10N0217 / No. 17	L16 ■ 10N0027 / No. 27			
Compaq Printers IJ700/750 ersetzt/replaces	L19 ■ 12A1970 / No. 70				
Compaq Printers IJ900/1200/1400P ersetzt/replaces	L19 ■ 12A1970 / No. 70				
F4250 ersetzt/replaces	L3 ■ 12A1975 / No. 75				
F4270 ersetzt/replaces	L3 ■ 12A1975 / No. 75	L12 ■ 15M0120E / No. 20	L19 ■ 12A1970 / No. 70		
i3 ersetzt/replaces	L1 ■ 10N0016 / No. 16	L2 ■ 10N0217 / No. 17	L5 ■ 10N0026 / No. 26	L16 ■ 10N0027 / No. 27	
Kodak Printer PM100 ersetzt/replaces	L19 ■ 12A1970 / No. 70				
Optra Color 40/45 ersetzt/replaces	L3 ■ 12A1975 / No. 75	L11 ■ 12A1980E / No. 80	L19 ■ 12A1970 / No. 70		
P315/P450 ersetzt/replaces	L18 ■ 18CX033 / No. 33				
P700/704/706/707/3120/3150 ersetzt/replaces	L12 ■ 15M0120E / No. 20	L13 ■ 17G0050E / No. 50			
P910 ersetzt/replaces	L17 ■ 18CX032 / No. 32	L18 ■ 18CX033 / No. 33			
P915 ersetzt/replaces	L15 ■ 18C0034E / No. 34XL	L17 ■ 18CX032 / No. 32	L18 ■ 18CX033 / No. 33		
P4250 ersetzt/replaces	L15 ■ 18C0034E / No. 34XL				





KMP
know how in modern printing



Schwarzpatrone für Lexmark Z645



Schwarzpatrone für Lexmark Z645

Inkfinder for/für Lexmark



Ink made in Germany

für BROTHER

für CANON

für EPSON

für HP

für LEXMARK

für OLIVETTI/PHILIPS/SAMSUNG

P4310/4330/4350	ersetzt/replaces	L15 ■	L17 ■	L18 ■			
		18C0034E / No. 34XL	18CX032 / No. 32	18CX033 / No. 33			
P6210	ersetzt/replaces	L17 ■	L18 ■				
		18CX032 / No. 32	18CX033 / No. 33				
P6250/6350	ersetzt/replaces	L15 ■	L17 ■	L18 ■			
		18C0034E / No. 34XL	18CX032 / No. 32	18CX033 / No. 33			
X63/X70/X73	ersetzt/replaces	L3 ■	L12 ■	L19 ■			
		12A1975 / No. 75	15M0120E / No. 20	12A1970 / No. 70			
X72	ersetzt/replaces	L5 ■					
		10N0026 / No. 26					
X74/X75 PrintTrio	ersetzt/replaces	L1 ■	L2 ■	L5 ■	L16 ■		
		10N0016 / No. 16	10N0217 / No. 17	10N0026 / No. 26	10N0027 / No. 27		
X80	ersetzt/replaces	L12 ■	L19 ■				
		15M0120E / No. 20	12A1970 / No. 70				
X83	ersetzt/replaces	L3 ■	L12 ■	L19 ■			
		12A1975 / No. 75	15M0120E / No. 20	12A1970 / No. 70			
X84	ersetzt/replaces	L12 ■	L19 ■				
		15M0120E / No. 20	12A1970 / No. 70				
X85/X125	ersetzt/replaces	L3 ■	L12 ■	L19 ■			
		12A1975 / No. 75	15M0120E / No. 20	12A1970 / No. 70			
X1110/X1130/X1140/X1150/X1155	ersetzt/replaces	L1 ■	L2 ■	L5 ■	L16 ■		
		10N0016 / No. 16	10N0217 / No. 17	10N0026 / No. 26	10N0027 / No. 27		
X1160	ersetzt/replaces	L2 ■	L16 ■				
		10N0217 / No. 17	10N0027 / No. 27				
X1170/X1180/X1185	ersetzt/replaces	L1 ■	L2 ■	L5 ■	L16 ■		
		10N0016 / No. 16	10N0217 / No. 17	10N0026 / No. 26	10N0027 / No. 27		
X1190/X1195/X1250/X1270/X1290	ersetzt/replaces	L2 ■	L16 ■				
		10N0217 / No. 17	10N0027 / No. 27				
X2230/X2240/X2250	ersetzt/replaces	L1 ■	L2 ■	L5 ■	L16 ■		
		10N0016 / No. 16	10N0217 / No. 17	10N0026 / No. 26	10N0027 / No. 27		
X2310/X2330/X2350/X2450/X2470	ersetzt/replaces	L7 ■					
		18CX781E / No. 1					
X3450/X3470	ersetzt/replaces	L7 ■					
		18CX781E / No. 1					
X3310/3330	ersetzt/replaces	L15 ■	L17 ■	L18 ■			
		18C0034E / No. 34XL	18CX032 / No. 32	18CX033 / No. 33			
X3340	ersetzt/replaces	L15 ■					
		18C0034E / No. 34XL					
X3350	ersetzt/replaces	L15 ■	L17 ■	L18 ■			
		18C0034E / No. 34XL	18CX032 / No. 32	18CX033 / No. 33			
X3380	ersetzt/replaces	L15 ■					
		18C0034E / No. 34XL					
X4250	ersetzt/replaces	L3 ■	L12 ■	L19 ■			
		12A1975 / No. 75	15M0120E / No. 20	12A1970 / No. 70			
X4270	ersetzt/replaces	L3 ■	L19 ■				
		12A1975 / No. 75	12A1970 / No. 70				
X5100	ersetzt/replaces	L6 ■					
		18L0032 / No. 82					
X5210	ersetzt/replaces	L17 ■	L18 ■				
		18CX032 / No. 32	18CX033 / No. 33				
X5250	ersetzt/replaces	L15 ■	L17 ■	L18 ■			
		18C0034E / No. 34XL	18CX032 / No. 32	18CX033 / No. 33			



Inkfinder for/für Lexmark



X5260	ersetzt/replaces	L17 ■	L18 ■			
		18CX032 / No. 32	18CX033 / No. 33			
X5270/5410/5450/5470	ersetzt/replaces	L15 ■	L17 ■	L18 ■		
		18C0034E / No. 34XL	18CX032 / No. 32	18CX033 / No. 33		
6100Serie	ersetzt/replaces	L6 ■				
		18L0032 / No. 82				
X7170/7310/7350/8310/8350	ersetzt/replaces	L15 ■	L17 ■	L18 ■		
		18C0034E / No. 34XL	18CX032 / No. 32	18CX033 / No. 33		
Z11	ersetzt/replaces	L3 ■	L11 ■	L19 ■		
		12A1975 / No. 75	12A1980E / No. 80	12A1970 / No. 70		
Z12	ersetzt/replaces	L13 ■	L14 ■			
		17G0050E / No. 50	17G0060E / No. 60			
Z13	ersetzt/replaces	L1 ■	L2 ■	L5 ■	L16 ■	
		10N0016 / No. 16	10N0217 / No. 17	10N0026 / No. 26	10N0027 / No. 27	
Z22	ersetzt/replaces	L13 ■	L14 ■			
		17G0050E / No. 50	17G0060E / No. 60			
Z23/Z25	ersetzt/replaces	L1 ■	L2 ■	L5 ■	L16 ■	
		10N0016 / No. 16	10N0217 / No. 17	10N0026 / No. 26	10N0027 / No. 27	
Z31	ersetzt/replaces	L3 ■	L11 ■	L19 ■		
		12A1975 / No. 75	12A1980E / No. 80	12A1970 / No. 70		
Z32	ersetzt/replaces	L13 ■	L14 ■			
		17G0050E / No. 50	17G0060E / No. 60			
Z33/Z34/Z35	ersetzt/replaces	L1 ■	L2 ■	L5 ■	L16 ■	
		10N0016 / No. 16	10N0217 / No. 17	10N0026 / No. 26	10N0027 / No. 27	
Z42/Z43/Z45/Z51/Z52/Z53/Z54se	ersetzt/replaces	L3 ■	L12 ■	L19 ■		
		12A1975 / No. 75	15M0120E / No. 20	12A1970 / No. 70		
Z55/Z55se/Z65/Z65n/Z65p	ersetzt/replaces	L6 ■				
		18L0032 / No. 82				
Z82	ersetzt/replaces	L3 ■	L19 ■			
		12A1975 / No. 75	12A1970 / No. 70			
Z511	ersetzt/replaces	L2 ■	L16 ■			
		10N0217 / No. 17	10N0027 / No. 27			
Z513/Z515	ersetzt/replaces	L1 ■	L2 ■	L5 ■	L16 ■	
		10N0016 / No. 16	10N0217 / No. 17	10N0026 / No. 26	10N0027 / No. 27	
Z517	ersetzt/replaces	L2 ■	L16 ■			
		10N0217 / No. 17	10N0027 / No. 27			
Z601/Z602/Z603/Z605	ersetzt/replaces	L1 ■	L2 ■	L5 ■	L16 ■	
		10N0016 / No. 16	10N0217 / No. 17	10N0026 / No. 26	10N0027 / No. 27	
Z611	ersetzt/replaces	L2 ■	L16 ■			
		10N0217 / No. 17	10N0027 / No. 27			
Z612/Z613/Z614/Z61	ersetzt/replaces	L1 ■	L2 ■	L5 ■	L16 ■	
		10N0016 / No. 16	10N0217 / No. 17	10N0026 / No. 26	10N0027 / No. 27	
Z617/Z640	ersetzt/replaces	L2 ■	L16 ■			
		10N0217 / No. 17	10N0027 / No. 27			
Z645	ersetzt/replaces	L1 ■	L2 ■	L16 ■		
		10N0016 / No. 16	10N0217 / No. 17	10N0027 / No. 27		
Z647	ersetzt/replaces	L2 ■	L16 ■			
		10N0217 / No. 17	10N0027 / No. 27			
Z700/705	ersetzt/replaces	L12 ■	L13 ■			
		15M0120E / No. 20	17G0050E / No. 50			
Z730/Z735	ersetzt/replaces	L7 ■				
		18CX781E / No. 1				





KMP
know how in modern printing



Schwarzpatrone für Lexmark Z645



Schwarzpatrone für Lexmark Z645

Inkfinder for/für Lexmark



Z805

ersetzt/replaces

L15 ■
18C0034E / No. 34XL

Z810/812/815/816

ersetzt/replaces

L15 ■ L17 ■ L18 ■
18C0034E / No. 34XL 18CX032 / No. 32 18CX033 / No. 33

Z818

ersetzt/replaces

L17 ■ L18 ■
18CX032 / No. 32 18CX033 / No. 33

Z845

ersetzt/replaces

L15 ■
18C0034E / No. 34XL

für BROTHER

für CANON

für EPSON

für HP

für LEXMARK

für OLIVETTI/
PHILIPS/
SAMSUNG



für Olivetti

Fax-Lab 95/100/115/116/120 ersetzt/replaces	O2 ■ FJ31						
Fax-Lab 200/P ersetzt/replaces	O1 ■ FPJ22						
Fax-Lab 220 ersetzt/replaces	O2 ■ FJ31						
Fax-Lab 250/P ersetzt/replaces	O1 ■ FPJ22						
Fax-Lab 270/275/300/310 sms ersetzt/replaces	O2 ■ FJ31						
Fax-Lab 350/360 sms/450 ersetzt/replaces	O2 ■ FJ31						
Fax-Lab M 100/S 100 ersetzt/replaces	O2 ■ FJ31						
JP150/W/WS ersetzt/replaces	O1 ■ FPJ22						
JP250/JP270/JP350/S/WS ersetzt/replaces	O1 ■ FPJ22						
JP360/JP370/JP450/JP470 ersetzt/replaces	O1 ■ FPJ22						
Jet-Lab 400/S100/M100 ersetzt/replaces	O2 ■ FJ31						
Jet-Lab 500 ersetzt/replaces	O1 ■ FPJ22						
OFX500/OFX520/OFX525 ersetzt/replaces	O1 ■ FPJ22						
OFX540/OFX560 ersetzt/replaces	O1 ■ FPJ22						
OFX1000/OFX1100/OFX1200 ersetzt/replaces	O1 ■ FPJ22						
OFX2100/OFX2200 ersetzt/replaces	O1 ■ FPJ22						
OFX3100/OFX3200 ersetzt/replaces	O1 ■ FPJ22						
OFX Linkfax 500/520P/580 ersetzt/replaces	O1 ■ FPJ22						
OFX Linkfax 1000/1100/1200/1900 ersetzt/replaces	O1 ■ FPJ22						
OFX Linkfax 2200/3200 ersetzt/replaces	O1 ■ FPJ22						

für Philips

Faxjet 320/325/330/335/355 ersetzt/replaces	P1 ■ PFA 431						
Faxjet 365/375SMS ersetzt/replaces	P1 ■ PFA 431						
Faxjet IPF320/IPF325/IPF335 ersetzt/replaces	P1 ■ PFA 431						
Faxjet IPF355/IPF365/IPF375SMS ersetzt/replaces	P1 ■ PFA 431						



